


# ジンギスカン鍋用バケツ

## 使用上の注意(必ずお読みください)



<組み立て・使用方法>

- ①平坦で安全な場所でお使いください。
- ②左の図のようにセットしてください。

<使用燃料・燃料の目安>

炭：本体容量の1/4～1/5程度  
固形燃料：1缶

- ・屋外で使用してください（屋内・テント内・換気の悪い場所での使用禁止）。
- ・ガスコンロはバケツの中で絶対に使用しないでください。液体燃料（灯油・ガソリン等）も使用しないでください。爆発のおそれがあります。
- ・周囲に可燃物・引火物、ガス・スプレー缶等のある場所での使用禁止。
- ・使用中はバケツを移動しないでください。又ぶついたりしないでください。中の固形燃料、炭がこぼれるおそれがあります。
- ・平らな、安定感のある所で、燃えない物の上で使用してください。
- ・用途以外、暖房目的等に使用しないでください。
- ・使用中、本体、鍋等が高温になりますので直接触れないでください。又、火傷等、危険に十分注意してください。お子様等にも注意してください。本体が十分に冷えてからかたづけしてください。
- ・固形燃料はバケツの真ん中で1缶にて使用してください。固形燃料に着火する時は、先の長いライター、マッチ等で、火傷、衣類への引火等に十分注意してください。
- ・専用の鉄鋳物網の無いバケツで木炭等を使用しないでください。
- ・鉄鋳物網は上下を間違えず、水平にバケツに入れて使用してください。
- ・固形燃料の消火、木炭等の追加には、炭ばさみ等を使用してください。
- ・木炭等は火の粉が飛び散ることがありますので注意してください。特に風のある時は注意し、強風時には使用しないでください。
- ・炭はバケツの上穴より3cm以下で使ってください。
- ・木炭等は入れ過ぎないでください。鋳物網の上で木炭等を重ねるように入れ、バケツに触れないように置いてください。
- ・いたんだバケツ、鋳物網は使用しないでください。
- ・バケツの穴に指などを入れないでください。
- ・安全のため、水を用意して使用してください。
- ・使用中は、安全を確認し、その場を離れないでください。
- ・誤った取扱いによる事故等につきましては責任を負いかねます。