


固形燃料をお使いいただくにあたって

火気厳禁



使用前に「使用方法」と「使用上の注意」を必ずお読みください。
用途以外には使用しないでください。

品名: **固形燃料**
主成分: **メタノール**
用途: **チェーフィング、屋外調理用**
内容量: **220g**



内蓋 燃焼時間約2時間
(使用上の目安)

28cm以下の穴あきジンギスカン鍋の場合は火の通りがよいため、2～3人の時は、内蓋のみ開けてご使用してください。

外蓋 燃焼時間約50分

使用方法

- 1、缶どうし、また、開封後のフタで簡単に缶のフタが開けられます。
- 2、チェーフィング用ホルダーに入れるか、そのまま燃料設置台にセットしてください。
- 3、マッチや先の長いライターで着火してご使用ください。

使用上の注意

- 消火に当たってはフタを裏返してかぶせ、火が消えるまで待つ。フタを裏返ししないでかぶせると、フタが大きくなることがあり、危険。
消火後、缶が十分に冷えたのを確かめてから、フタを元に戻して強く押ししめる。
- 燃料の炎を吹いたり、缶を逆さにして消火することは絶対にしない。炎は消えにくく火事になるおそれがある。緊急時は大量の水で消火する。
- 燃焼時は持ち運び・横倒し・転倒させない。平らな安定した場所で使用する。
- アルミ箔をかぶせて使用する場合には、絞りすぎないようにする。酸素の供給が不足すると、不完全燃焼をおこし、目が痛くなることもある。
- 燃料は完全に燃やしてから廃棄する。燃料の残った缶を密閉したままで廃棄したり、焼却炉等に投入すると爆発のおそれがある。
- 燃焼中および燃焼後しばらくの間は缶が熱くなっているので、手で触れないようにする。
- 燃えやすいものや熱に弱いものの上で使用しない。
- 料理と間違えないように十分注意する。**食べると失明、または生命にかかわるおそれがある。**
- 燃焼時は換気に注意する。換気の悪い狭い部屋での使用は、不完全燃焼をおこし、目が痛くなることもあり、また、酸欠のおそれがある。
- 箸などで燃焼中の燃料を突っつくようなことは、危険。また燃焼中は容器が転倒したり、飛び火などがあると危険なので、すぐに対応できるように注意して使用する。
- 燃料が目に入らないように注意する。
- 燃料が手に付着した場合にはよく手を洗い、クリームなどで手入れをする。

応急処置

- ・誤って食べた場合・・・直ちに大量の水又は牛乳を飲ませて吐かせ、すぐに医師の診断を受ける。
- ・皮膚についた場合・・・(石けん)水で十分に洗い流す。
- ・目に入った場合・・・直ちに清浄な流水で15分以上洗眼し、異常のある場合には眼科医の診断を受ける。
- ・燃焼時に目が痛くなった場合・・・直ちに清浄な空気を入れて換気を行う。

保管上の注意

- ・冷暗所で、火の気のないところに保管する。
- ・取り扱い担当者以外の人や子供の手の届かないところに保管する。
- ・日光に当てると固形燃料は液体になります。日光の当たらない所に保存してください。